



# Bedienungsanleitung der Frego-Horizontal-Faltstore



Herzliche Gratulation, Sie haben sich für ein hervorragendes Schweizer Produkt entschieden.

## Damit Sie lange Freude daran haben, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Die Horizontal-Faltstore mit PVC-Bespannung dient als **Sonnen- und Regenschutz**.
- Durch die ein- oder beidseitige Konizität (sogenannter Stoffdurchhang) ist ein optimaler seitlicher Wasserablauf gewährleistet.
- Lassen Sie die Horizontal-Faltstore **nie** in einer mittleren Position stehen, fahren Sie diese immer ganz aus oder ein, nur so kann der Wasserablauf und die Windstabilität garantiert werden.
- Die Horizontal-Faltstore mit Acryl-Bespannung dient als **reiner Sonnenschutz** und darf **nicht bei Regen etc.** verwendet werden.

Für das Horizontal-Falt-System garantiert die Frego AG im ganz ausgefahrenem Zustand eine Windbelastung von: **max. 70 km/h**. Die Rahmenkonstruktion muss dieser Windlast angepasst sein. Insbesondere ist auf eine ausreichende Verankerung der Stützen zu achten.

### ... im Sommer

Schäden können bei zu hoher Windlast, Windböen, Unwetter, Starkregen und Hagel entstehen. Ziehen Sie deshalb bei Unwetterwarnungen die Horizontal-Falt-Store ganz ein.

### ... im Winter

In den Wintermonaten (ab ca. Oktober bis ca. März) empfehlen wir Ihnen, die Horizontal-Faltstore einzuziehen.

Die Horizontal-Faltstore ist **nicht schneelasttauglich**, ziehen Sie diese vor einsetzendem Schneefall immer ganz ein.

In Extremfällen kann die Führungsschiene vereisen, dies kann bei Verwendung der Horizontal-Faltstore zu mechanischen Schäden führen.

## Pflege

Die aktuelle Pflegeanleitung finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

## Fragen?

Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.  
Ihre Frego AG



Pfiffiger Wetter- und Sichtschutz

8913 Ottenbach **ZH** · 044 763 70 50

3123 Belp **BE** · 044 763 53 33

[www.frego.swiss](http://www.frego.swiss) · [info@frego.ch](mailto:info@frego.ch)